

- Vajuta ONO sisselülitamiseks nuppu ☺, ☹ või ☹.
- Kui nupu ☹ või ☹ tuli süttib, näitab see, et ONO on soojenenud ja kasutusvalmis.
- Pöördhoova asendid ja kasutamine



**Täitmisasend.** Selles asendis lisatakse jahvatatud kohv täiteletrisse. Kui veskit ei kasutata, pööra pöördhoob sellesse asendisse.



**Pruulimisasend.** Selles asendis tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla, et jahvatatud kohv kokku suruda.

### Kohvi valmistamine

- Eeltingimus: pöördhoob on täitmisasendis.
- Aseta tass kohvitila alla.
- Eemalda täitelehtri kaas.



Lisa täiteletrisse soovitud kogus jahvatatud kohvi (kõige rohkem kaks triiki mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi).



Pööra pöördhoob pruulimisasendisse.



Tõmba vabastuskäepidet ja vajuta pöördhoob alla, et jahvatatud kohv kokku suruda.

Vabasta vabastuskäepide.

Pöördhoob on rakendatud.

Vajuta nuppu ☹.



Kui kohv on valmis, kasuta vabastuskäepidet ja tõmba pöördhoob üles.

Pööra pöördhoob täitmisasendisse.

Kohvipaks transportitakse automaatselt kohvipaksusahtlisse.

Naudi kohvi!